



Średnica gwintu: 12mm
Rozw. klucza sześciokąt.: 18mm
Opornik przeciwzakłócenia: tak
Wartość cieplna: 8
Długość gwintu: 19mm
Rodzaj elektrody: standard

Pasuje do:

CAGIVA Elefant750E 1994 - 1997
CAGIVA GranCanyon 900 1997 - 2000
DUCATI Dark620 i.e. 2002 - 2004

DUCATI MH 900E V3 2001 - 2002
DUCATI Monster 620 2002 - 2006
DUCATI Monster 900 S ie 1999
DUCATI Paso 750 1987 - 1990
DUCATI Paso906 1990 - 1992
DUCATI S Sport 620 ie 2003
DUCATI Sport750 1989 - 1990
DUCATI SS750 ie 1999 - 2002
DUCATI ST2 944 1997 - 2003
GILERA Coguar 125 1999 - 2001
HONDA CB 1300 SC54 2003 - 2007
HONDA CB 650 SC Custom RC08 1982
HONDA CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1992 - 2003
HONDA CBX4 1300 DC SC38 1997 - 1999
HONDA CBR 500F 1987 - 1991
HONDA CBR600F F1 PC19 1987 - 1990
HONDA CBX 250 1982 - 1988
HONDA CBX 250RS 1984 - 1986
HONDA CBX 650 E RC13 1983 - 1984
HONDA CBX 750F RC17 1984 - 1986
HONDA CG125 JC27 1998 - 1999
HONDA CLR 125 Cityfly 1998 - 2001
HONDA CMX 450 C Rebel PC171 1986 - 1988
HONDA CX 650 C RC11 1983
HONDA FMX 650 RD12 2005
HONDA FX 650 RD09 1999 - 2001
HONDA GL1100 Gold wing 1982 - 1983
HONDA GL1200 D Goldwing 1984 - 1988
HONDA GL 650 D RC10 1983
HONDA NT 650 Hawk RC312 1988 - 1990
HONDA NT650V Deauville RC47 1998 - 2004
HONDA NTV 600 1988 - 1993
HONDA NTV 650 Revere RC33 1988 - 1997
HONDA NX 500 1988 - 1995
HONDA NX 650 RD02 1988 - 1994
HONDA NX 650 RD08 1995 - 2000
HONDA P C800 RC34 1988 - 1998
HONDA SLR 650 RD09 1997 - 1998
HONDA TRX 250 2000 - 2003
HONDA TRX 250 EX Sporttrax 2001 - 2006
HONDA TRX 250 TE/TM Fourtrax Recon ES 2002 - 2006
HONDA TRX 300 Fourtrax EX 1993 - 2001
HONDA TRX 400Fourtrax Rancher 2004 - 2006
HONDA VF1000F Interceptor SC15 1984 - 1985
HONDA VF1000 R SC16 1984 - 1986
HONDA VF 1100 C SC12 1983 - 1986
HONDA VF400F 1985 - 1989
HONDA VF 500 F PC12 1984
HONDA VF750C Magna RC09 1982 - 1984
HONDA VF750 F RC15 1983 - 1984
HONDA VF750S Sabre RC07 1982 - 1984
HONDA VFR 750 F RC24 1986 - 1989
HONDA VT250 F 1982 - 1989
HONDA VT500 C PC08 1983 - 1985
HONDA VT600C SHADOW PC21 1988 - 2000

HONDA VT 750C RC29 1987
HONDA VT 750 C RC44 1997 - 2000
HONDA VT 750 C RC50 2004 - 2005
HONDA VT750 C2 Ace RC44 2001 -2002
HONDA VT 750 DC RC48 2000 2003
HONDA XBR 500 PC15 1985 - 1989
HONDA XL350R ND03 1985 - 1988
HONDA XL600 LM PD04 1985 - 1987
HONDA XL600 R PD03 1983 - 1987
HONDA XL 600 RM PD04 1986
HONDA XL600V TRANSALP PD06 1987 - 1996
HONDA XL 600 V PD10 1997 - 2000
HONDA XL65 0L 1994 - 2005
HONDA XL650 V RD10 2000 - 2005 - 2007
HONDA XLR 125 R JD16 1998 - 2001
HONDA XLV750 R AFRICA RD01 1983
HONDA XLV 750 R RD01 1984
HONDA XLV 750 R RD01 1985
HONDA XR125L JD19 2003 - 2007
HONDA XR 350 R 1983 - 1989
HONDA XR 500 R PE010 1981 - 1991
HONDA XR 600 R PE04 1985 - 2000
HONDA XR 650 L RD062 1993 - 1996
HONDA XRV 650 Africa Twin RD03/04/07 1988 - 2007
KAWASAKI GPZ 250 Belt Drive 1983 - 1985
KAWASAKI KFX 250 A 2000 - 2004
KAWASAKI KL 650B Tengai 1989 -1991
KAWASAKI KLR 500 1988 - 1994
KAWASAKI KLR 600 KL600B 1985 - 1989
KAWASAKI KLR 650 KL650C 1995 - 2004
KAWASAKI KLX 650C LX650C 1993 - 1995
KAWASAKI KLX650R LX650A 1993 - 2001
KAWASAKI KSF 250 2000 - 2004
KAWASAKI KVF360 Prairie 2003 - 2006
KAWASAKI KVF 400 Prairie 2000 - 2002
KAWASAKI Z 250 GP C Belt Drive EX250C 1983
KAWASAKI ZG 1300 A DFI ZGT30A 1984 - 1989
KAWASAKI ZG 1200 Voyager 1993 - 2003
KTM Adventure 640 R 4T-640 EGS 2002 - 2004
KTM Duke 640 E DK II 2000 - 2004
KTM LC4640 E 4T-640 EGS 2002
KTM LC4 640 E 4T-640 EGS 2003
KTM LC4 640 E Six Days 2002 - 2004
KTM LC4 640 E Super Moto 2002 - 2004
KTM SC 625 LC4 2002
KTM SC 625 LC4 Super Competition 2002
KTM SC625 LC4 Super Moto Competition 2002
SACHS Roadster 80 2001 - 2004
SUZUKI DR 350 DK41A 1990 - 1995
SUZUKI DR 600 S SN41AD 1985 - 1989
SUZUKI DR 800 S SR42B 1990
SUZUKI GS 500 all 1989 - 2006
SUZUKI LS 650 Savage NP41B 1986 - 2000
SUZUKI VS 1400 GLF Intruder VX51L 1987 - 2003
SUZUKI VS 400 Intruder 1995 - 1999

SUZUKI VS 600 GL Intruder VN51B 1995 - 1997
SUZUKI VS 750 GLF Intruder VR51BD 1986 - 1989
SUZUKI VS 750 GLP Intruder 1986 - 1991
SUZUKI VS800 GL Intruder VS52B 1992 - 2000
SUZUKI VX 800 VS51B 1990 - 1997
SUZUKI VZ 800 Marauder AF1112 1997 - 2003
TRIUMPH Adventurer 900 T309RT 1996 - 2001
TRIUMPH America 800 2002 - 2003
TRIUMPH Bonneville 800 T908MD 2000 - 2006
TRIUMPH Bonneville 800 America T908M 2002 - 2006
TRIUMPH Bonneville 800/865 T100 2002 - 2006
TRIUMPH Daytona 1000 1991 - 1992
TRIUMPH Daytona 1200 T300D A355 1993 - 1997
TRIUMPH Daytona750 1991 - 1995
TRIUMPH Daytona 900 T300 1993 - 1996
TRIUMPH Daytona 900 Sup.III T300B 1994 - 1996
TRIUMPH Daytona 955 i 1997 - 2005
TRIUMPH Legend 900 TT T309RT 1999 - 2001
TRIUMPH Masterblaster 955 SS 1996 - 1997
TRIUMPH Rocket2300 III 2004 - 2006
TRIUMPH Scrambler 865 2006
TRIUMPH Speed Triple 1050 515NJ 2005 2006
TRIUMPH Speed Triple 750 1997 - 1998
TRIUMPH Speed Triple 900 1998
TRIUMPH Speed Triple 955 1999 - 2001
TRIUMPH Speedmaster 800 2003 - 2004
TRIUMPH Speedmaster 865 2005 - 2005
TRIUMPH Sport Sprint 900 1997 - 1999
TRIUMPH Sprint 1050 ST 215NA 2005 - 2006
TRIUMPH Sprint 900 1993 - 1999
TRIUMPH Sprint 955 RS/ST T695 2000 - 2001
TRIUMPH Sprint Execut. 900 1997 - 1999
TRIUMPH Sprint RS 790 1999 - 2001
TRIUMPH Sprint Sport 900 1997 - 1999
TRIUMPH Sprint Trident 900 1993 - 1998
TRIUMPH Thruxton 865 2004 - 2006
TRIUMPH Thruxton 900 2004
TRIUMPH Thunderbird 900 T309RT 1995 - 2003
TRIUMPH Thunderbird 900 Sport T309RT 1997 - 2004
TRIUMPH Tiger 900 T400 1993 - 2001
TRIUMPH Tiger 955 I 2000 - 2006
TRIUMPH Trident 750 1991
TRIUMPH Trident 750 T300 A333 1992 - 1999
TRIUMPH Trident 900 1991 - 1998
TRIUMPH Trident Sprint 900 1993 - 1998
TRIUMPH Trophy 1200 1991 - 2003
TRIUMPH Trophy 900 1991 - 2001
YAMAHA FJ1100 47E 1984 1985
YAMAHA FJ 1200 1986 - 1997
YAMAHA FJ 1200 A 3YA 1991 - 1994
YAMAHA GTS 1000 4BH 1993 - 1997
YAMAHA GTS 1000 A 4BH 1993 - 1999
YAMAHA SRX 600 1986 - 1989
YAMAHA SZR 660 4SU 1996 - 1998
YAMAHA TDM 850 3VD 1991 - 1995

YAMAHA TDM 850 4TX 1996 - 2001
YAMAHA TDM 900 RN081 2002 - 2008
YAMAHA TRX 850 4UN 1996 - 1999
YAMAHA TT 600E 1994 - 1999
YAMAHA TT 600R DJ011 1997 - 2003
YAMAHA TT 600 RE 2004
YAMAHA TT 600 S 4LW 1993 - 1997
YAMAHA VMX-12 V-MAX 1985 - 2002
YAMAHA XJ 900S Diversion 1995 - 2003
YAMAHA XJR1200 4PU 1995 - 1998
YAMAHA XJR 1300 1999 - 2006
YAMAHA XT 600 1984 - 1990
YAMAHA XT 600 E 3TB 1990 - 1998
YAMAHA XT 600 E DJ021 1999 - 2003
YAMAHA XT 600 K 1991 - 1995
YAMAHA XTZ 660 Tenere 3YF 1991 - 1999
YAMAHA XTZ 750 Super Tenere 3LD 1989 - 199

Aby dobrać odpowiednie świece do swojego motocykla, przejdź na stronę [doboru świec NGK](#), lub napisz do nas podając dokładne dane motocykla - wskażemy odpowiednie świece.

Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy.

Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa.

Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę.

Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.

Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej.

Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy.

ID 87